

UCHWYT BAGNETOWY

Wszystkie czynności związane z montażem, zdejmowaniem i automatycznym ustawianiem rozpylaczy są tak proste jak przykręcenie i odkręcenie uchwyty Hypro. Są one odpowiednie do korpusów rozpylaczy produkcji Hypro®, Arag®, Teejet®, Berthoud® i Geoline®. Wszystkie uchwyty wymagają uszczelki: numer części 22W11MF64 (EPDM) lub 22W11MF64V (Viton®).



	PLASKI STRUMIEŃ; DB, GA, LD, VP, F, E	STOŻEK; FCX, HCX, dysk i rdzeń
Pomarańczowy	15OR2606	15OR2604
Zielony	15RG2606	15RG2604
Żółty	15YE2606	15YE2604
Lila	15LL2606	15LL2604
Niebieski	15UB2606	15UB2604
Brazowoczerwony	15RB2606	-
Czerwony	15RE2606	15RE2604
Brazowy	15LB2606	15LB2604
Szary	15GY2606	15GR2604
Biały	15WH2606	15WH2604
Jasnoniebieski	15CB2606	15CB2604
Jasnozielony	15LG2606	15LG2604
Czarny	15BL2606	15BL2604

Uchwyt do rozpylacza Albus Standard: 30Q2603-20 (czarny). Uchwyt do rozpylacza DT CAP30-20 (czarny).

TWINCAP

Uchwyt mieści dwa rozpylacze. Oprysk jest nachylony o 30° względem pionu do przodu i do tyłu. Ułatwia to przedostawanie się oprysku bezpośrednio pod pokrywą uprawy i na małe, pionowe objekty. Może służyć do oprysku drobniejszymi kroplami niż w przypadku jednego, większego rozpylacza (np. przy większej ilości wody).
 Numery części: 152607TC (Acetal), 15Q2530TC (PDPF odporne na kwas), 16Q2530TC (Hardi).
 Dostępne także z zaslepionym jednym wyjściem. Numer części: VPTCAP.
 Dostępny jest oddzielnie dysk zaslepiający. Numer części: 30Q3834.



PRZEJŚCIÓWKA UCHWYTU HARDI®

Pozwala na montaż uchwyty bagnetowych Hypro na opryskiwaczach Hardi. Do montażu rozpylacza Jacto i Agrifac potrzebna jest oddzielna przejściówka.



NUMER CZĘŚCI (zestaw 10 szt.)

9950-0024